

# Matériaux nécessaires et installation

Puisque ces bacs seront à l'extérieur, nous suggérons de la pruche ou du bois traité

**4 morceaux** 2X4 de 32 pouces (A1, A2, A3, A4), **4 morceaux** 2X4 de 22 pouces (B1, B2, B3, B4)

**2 morceaux** 2X4 de 18 pouces (C1, C2), **3 planches** de 1 X6 de 31 pouces (D1, D2, D3)

**2 planches** de 1X3 de 36.5 pouces (E1, E,2), **2 planches** de 1X3 de 21 pouces (F1, F,2)

**4 morceaux** 2X2 de 5 pouces (G1, G2, G3, G4),

**½ Baril**

4 boulons rondelles de 1 ¾ po, 4 vis de 1 ½ po, une vingtaine de vis de 3 po, une quarantaine de vis de 2 po.

1. (Avec les vis de 3 pouces) Fixer A1 et A2 à B1 (le côté large de A1 et B1 face à vous, le côté large de B1 parallèle au sol à environ 6 pouces) .....Fixer A3 et A4 à B2 de la même façon. Avec ceci vous obtiendrez vos pattes (1et2) et vos pattes (3et4) pour établir les bases de votre Bac.
2. (Avec les vis de 2 pouces) Fixer les 3 planches de 1 X6 de 31 pouces (D1, D2, D3) entre vos pattes (1et2) et vos pattes (3et4), assurez-vous d'avoir une distance de 18 pouces entre (1et2) et (3et4). Utilisez la pièce C1 ou C2 pour vous guider.
3. Installer maintenant le baril, en vous assurant qu'il soit bien centré. Ceci n'est pas l'installation finale, utiliser seulement les 4 vis de 1 ½ pouce, en vissant de l'intérieur du baril vers l'extérieur dans le bois.
4. Installer maintenant B3, B4  
Placez B3 entre A1 et A2 en l'appuyant légèrement sur le bas du baril et fixez-le à A1 et A2 en utilisant les vis de 3 pouces.....Procéder de la même façon avec B4 sur A3 et A4 (placer les 2X4 sur la largeur).
5. Installer vos 2 morceaux 2X4 de 18 pouces (**C1, C2**) de chaque côté du baril, complètement en haut, entre vos pattes et le plus à l'équerre possible. Une fois insérer, fixer les avec des vis de 2 pouces, de l'intérieure du baril, vers l'extérieur.
6. Solidifier maintenant votre baril en utilisant les 4 boulons rondelles de 1 ¾ pouce (visser de l'intérieure du baril vers l'extérieur)
7. Installer maintenant vos **4 morceaux** 2X2 de 5 pouces (**G1, G2, G3, G4**). Ceci vous aidera à solidifier vos **2 planches** de 1X3 de 21 pouces (**F1, F,2**) de la prochaine étape, sans avoir à faire de coupe à 45.
8. Nous y sommes presque  
**Placer une de vos 2 planches** de 1X3 de 36.5 pouces (**E1, E2**) et fixées là avec des vis de 2 pouces, essayer de cacher la bordure du baril tout en vous gardant un espace de débordement à l'extérieur.  
**Placer une de vos 2 planches** de 1X3 de 21 pouces (**F1, F,2**), après l'avoir appuyée sur **E1** et vous être assuré de cacher l'intérieur de votre baril tout en ayant un débordement extérieur fixer la avec de vis de 2 pouces. Vous pouvez visser dans (**G1, G2, G3, G4**). Faites la même chose avec la planche **F2** de l'autre côté.  
**Finalement**, installer votre planche **E2** de la même façon.

*Félicitation!*