



FADOQ.RY @i



Les @teliers Informatiques

Tablette et cellulaire Android

La base



android



TABLE DES MATIERES

1. Définition d'un appareil Android	Erreur ! Signet non défini.
1.1. Les différentes marques et versions	Erreur ! Signet non défini.
1.2 L'écosystème Google associé	Erreur ! Signet non défini.
2. Présentation physique de l'appareil	Erreur ! Signet non défini.
2.1 Vue d'ensemble	Erreur ! Signet non défini.
2.2 Les boutons physiques.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Premiers gestes essentiels	Erreur ! Signet non défini.
3.1 Allumer et éteindre l'appareil	Erreur ! Signet non défini.
3.2 Déverrouiller l'écran	Erreur ! Signet non défini.
3.3 Naviguer sur l'écran d'accueil.....	Erreur ! Signet non défini.
3.4 Verrouiller l'écran rapidement.....	Erreur ! Signet non défini.
3.5 Gestes tactiles intermédiaires.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Navigation de base.....	Erreur ! Signet non défini.
4.1 Modes de navigation	Erreur ! Signet non défini.
4.2 Boutons virtuels (mode trois touches).....	Erreur ! Signet non défini.
4.3 Navigation à deux boutons	Erreur ! Signet non défini.
4.4 Gestes plein écran	Erreur ! Signet non défini.
4.5 Le tiroir d'applications.....	Erreur ! Signet non défini.
4.6 Barre de statut et Centre de notifications.....	Erreur ! Signet non défini.
4.7 Conseils pour bien prendre en main la navigation	Erreur ! Signet non défini.
5. Comprendre les icônes et les notifications.....	Erreur ! Signet non défini.
5.1 Les icônes principales	Erreur ! Signet non défini.
5.2 Afficher et lire les notifications	Erreur ! Signet non défini.
5.3 Gérer et personnaliser les notifications.....	Erreur ! Signet non défini.
5.4 Bonnes pratiques pour débutant.....	Erreur ! Signet non défini.
5.5 Gérer les icônes, groupes, déplacement, suppression et désinstallation	Erreur ! Signet non défini.
5.6 Déplacer une icône ou un widget	Erreur ! Signet non défini.
5.7 Créer et gérer des dossiers (groupes).....	Erreur ! Signet non défini.
5.8 Supprimer une icône ou un widget de l'écran d'accueil	Erreur ! Signet non défini.
5.9 Désinstaller une application.....	Erreur ! Signet non défini.
6. Première configuration rapide.....	Erreur ! Signet non défini.
6.1 Connexion au réseau Wi-Fi (configuration standard).....	Erreur ! Signet non défini.

6.2 Ajout et sécurisation du compte Google	Erreur ! Signet non défini.
6.3 Réglage régional, langue et ergonomie	Erreur ! Signet non défini.
6.4 Sécurité et méthodes de déverrouillage	Erreur ! Signet non défini.
6.5 Mise à jour et installation d'applications.....	Erreur ! Signet non défini.
6.6 Personnalisation rapide de l'interface	Erreur ! Signet non défini.
7. Utilisation approfondie des applications Téléphone et Contacts	Erreur ! Signet non défini.
📞 7.1 Application Téléphone : appels et gestion	Erreur ! Signet non défini.
👤 7.2 Application Contacts : créer, organiser et sauvegarder ses contacts	Erreur ! Signet non défini.
8. Messagerie instantanée – Texto.....	Erreur ! Signet non défini.
▣ 8.1 Texto classique (SMS/MMS)	Erreur ! Signet non défini.
▣ 8.2 Messagerie instantanée (via Internet).....	Erreur ! Signet non défini.
8.8 Envoyer et recevoir des pièces jointes	Erreur ! Signet non défini.
9. Gmail et son utilisation	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.1 Lancer Gmail pour la première fois.....	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.2 Interface de Gmail – Vue d'ensemble	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.3 Rédiger un e-mail	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.4 Répondre ou transférer un e-mail	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.5 Gérer sa boîte de réception	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.6 Gérer plusieurs comptes Gmail	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.7 Paramètres utiles	Erreur ! Signet non défini.
◇ 9.8 Sécurité et confidentialité.....	Erreur ! Signet non défini.
10. Naviguer avec Google (Chrome & Recherche).....	Erreur ! Signet non défini.
10.1 Lancer et découvrir l'interface de Chrome	Erreur ! Signet non défini.
10.2 Faire une recherche Google	Erreur ! Signet non défini.
10.3 Gérer les onglets	Erreur ! Signet non défini.
10.4 Utiliser les signets (favoris).....	Erreur ! Signet non défini.
10.5 Navigation privée (Incognito).....	Erreur ! Signet non défini.
10.6 Télécharger et gérer des fichiers	Erreur ! Signet non défini.
10.7 Rechercher par la voix et Google Lens.....	Erreur ! Signet non défini.
11. Annexe :	Erreur ! Signet non défini.
11.1 🔍 Qu'est-ce qu'un code QR ?.....	Erreur ! Signet non défini.
11.2 mesures de sécurité informatique essentielles de base :	Erreur ! Signet non défini.

